

COMMANDER Bruksanvisning



VELKOMMEN TIL WALLBOX

Gratulerer med kjøpet av et revolusjonært ladesystem for elektriske biler som vi har utviklet med nymotens teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov. Denne bruksanvisningen viser deg hvordan du lader bilen din og lærer deg også de grunnleggende funksjonene for å kunne samhandle med Wallbox Commander.

BLI KJENT MED DIN WALLBOX COMMANDER

Før du begynner, ta en rask titt på din Commander:



INNHOLDSFORTEGNELSE

1.	Last ned programmet	р. З
	1.1. Opprett en myWallbox-konto	р. 4
	1.2. Appen – Hurtigvisning	р. 4
	1.3. Håndtering av laderen med appen	р. 5
	1.4. Forbrukshåndtering	р. 5
	1.5. Synkroniser informasjon med myWallbox	р. 6
2.	Koble til internett	р. 6
	2.1. Koble til Wi-Fi	р. 6
	2.2 Koble til Ethernet	р. 7
З.	Oppdatere programvaren	р. 7
4.	Første trinn – Laderens tilstand	р. 7
5.	Velg bil og gjør skjermen personlig	р. 8
6.	Programmere en lading	р. 8
7.	Konfigurere energikostnad	р. 8
8.	Blokkere/avblokkere laderen	р. 9
9.	Problemløsning	р. 9
	9.1 Generelt	р. 9
	9.2. Tilkobling	p. 10
	9.3 Laderegistreringer	p. 11

Når din Wallbox Commander er klar og i gang, kan du bruke den via berøringsskjermen på 7 tommer.

Programvaren er spesielt utviklet for å kontrollere og håndtere ladeprosessen med enkle kommandoer. Husk at lading av bilen er like enkelt som å koble til og lade.

1. LASTE NED PROGRAMMET

Før du begynner, anbefaler vi at du laster ned Wallbox-appen på din smarttelefon og oppretter en personlig konto for å håndtere laderen på avstand. Appen Wallbox er tilgjengelig hos Google Play og i Apple Store. For å laste ned appen Wallbox, skanner du QR-koden eller klikker på bildet.





1.1. OPPRETT EN myWallbox-KONTO

myWallbox-kontoen kan opprettes på nettsiden (www.wallbox.com/mywallbox) eller i appen. I begge tilfeller klikker du på «opprett konto» og følger trinnene. Når kontoen din er bekreftet, er den klar til å brukes.



1.2. APPEN – HURTIGVISNING

Wallbox-appen lar deg håndtere din lader eller nett av ladere ved hjelp av ditt serienummer (S/N) og din unike identifikator (UID). Første gang du synkroniserer laderen din, må du sørge for at tilkoblingen til Wi-Fi er aktivert på din telefon og din lader (se del 2 for å konfigurere Wi-Fi på din Commander).

Se etiketten som du finner bak på installasjonsmanualen for din Commander for å finne UID og serienummer.

PN: WBCP-S-2-4-5-00B-A UID: MLUgaLPB	UID
SN: 7920	Serienummer
32A 230/400VAC 50Hz 3P+N+PE IP 54	
8 "436575"270531" Made in SPAIN 2018-05	



1.3. HÅNDTERING AV LADEREN MED APPEN

Konfigurer dine preferanser og håndter laderen direkte i appen, hvor som helst. Klikk på «Justeringer» for å se ulike konfigurasjonsalternativer. Commander har en berøringsskjerm som også lar deg justere preferansene direkte på laderen. Se punkt 6 i denne bruksanvisningen for å justere dine preferanser.



1.4. FORBRUKSHÅNDTERING

Alle ladinger som gjennomføres blir registrert slik at du kan holde oversikt over ditt strømforbruk. For å få tilgang til all informasjon, må du oppgi pris per kWh (se forrige punkt). Dine økter vises i grafisk form. Filtrer etter dato eller datointervaller for å få et mer helhetlig overblikk over ditt forbruk. Informasjonen kan vises dag for dag, måned for måned eller år for år.



1.5 SYNKRONISERE INFORMASJON MED myWallbox

For å registrere deg hos myWallbox, må du gå til wallbox.com/mywallbox/ og velge «Opprett konto».

1. Oppgi brukerinformasjon og/eller bedriftsinformasjon.

2. Du vil motta en e-post med bekreftelse på opprettelse av kontoen hvor du kan opprette et passord.

3. Når du har opprettet et passord, kan du oppgi serienummeret til din lader (se etiketten i punkt 1.2.).

4. Når du har oppgitt lader, får du tilgang til nettsiden myWallbox og appen Wallbox. Du kan finne følgende informasjon:

- Sanntidsovervåkning (Forbruk, Ladetid, Ladekostnad, Bruk av ladere)
- Ladeprofiler
- Informasjon om lading (dag/uke/måned/år)
- Ladestatus (tilgjengelig, lader, i kø, frakoblet, feil ...)
- Kommunikasjon av kryptert informasjon

	wallbox	xoc			
inicio productos instalación	ioporte sobre nosotros blog	contacto	mywallbox		
mywallbox					
	demo@wallbox.com				
	Iniciar Sesión				
	¿Olvidó su contraseña?				
	Crear una cuenta				

2. KOBLE TIL INTERNETT

2.1 KOBLET TIL WI-FI

Hvis du kobler Wallbox Commander til Wi-Fi, kan du aktivere laderen din og det lar deg få tilgang til alle kjennetegn og tjenester som tilbys hos myWallbox. For å gjøre dette, må du klikke på skjermen til din Commander: Justeringer \longrightarrow \longrightarrow Wi-Fi \bigcirc \longrightarrow og velg ditt Wi-Fi i rullegardinmenyen. Du må oppgi passordet til nettet i det neste feltet.

1. Når du har valgt Wi-Fi, trykker du på valgknappen for passord. Et vindu vises på skjermen hvor du kan skrive inn passordet ditt. Commander skiller mellom små og store bokstaver i passordet.

2. Hvis passordet er riktig, vises følgende melding: «Koblet til Wi-Fi». Ikonet 죾 vil vises i øvre, venstre del av skjermen. Hvis ikonet 🔄 vises, betyr dette at du ikke er tilkoblet.

2.2 KOBLE TIL ETHERNET

Ethernet-porten i din Commander er plassert på laderen, bak på berøringsskjermen. Når laderen er koblet til en ethernet-kabel, vises ikonet 🚓 på øvre, venstre del av skjermen

3. OPPDATERE PROGRAMVAREN

Få de siste tilgjengelige oppdateringene og funksjonene. Kontroller at din lader er koblet til internett, ikonet 🗇 skal vises på øvre, venstre del av skjermen. For å laste ned oppdateringer, må du gjøre følgende på berøringsskjermen til din Commander: Justeringer 🦴 🍑 Oppdateringer ↓

1. Systemet begynner å søke etter oppdateringer.

2. Hvis systemet finner en oppdatering, vil det spørre deg om du ønsker å installere den, og når den er installert vil laderen starte på nytt.

3. Når installasjonen er fullført, kan du kontrollere den installerte versjonen i «Justeringer» og «Tilnærming».

4. FØRSTE TRINN – LADERENS TILSTAND

For å begynne ladingen av bilen din, må du koble laderen til bilen og begynne å lade. Se informasjon om lading ved å trykke på ikonet Tilstand:



HOVEDSKJERM

Denne skjermen viser informasjon angående din bils tilstand. Hvis du har programmert opplading, vises meldingen: «Venter på neste programmering».



LADER

Når tilkoblingen er foretatt på sikker måte, vises tilstandsskjermen i blå farge. På skjermen vises følgende informasjon i sanntid:

- Ladetid
- Brukt strøm
- Antall ladekilometer per time.

5. VELG BIL OG GJØR SKJERMEN PERSONLIG

Wallbox Commander har en informasjonsbase med alle modeller av elektriske biler på markedet, noe som lar deg gjøre hovedskjermen personlig og innhente detaljert informasjon om ladekapasiteten til bilen. Fra hovedskjermen kan du gå til: Justeringer 🔨 🍑 Utseende 🤗 🍑 og velge kjøretøyet ditt i rullegardinmenyen Din elektriske bil vises i tilstandsmenyen, og statistikken til bilen er beregnet av Commander, noe som baserer seg på bilens spesielle kjennetegn.

6. PROGRAMMERE EN LADING

Ŷ		10.52 📀			Ô	
		Start	End			
🦯 Su	in Thu Fri Sat	10:00	20:00			
🚺 Su	n Thu Fri Sat	0.30	6.45			
/ Su	ri Thu Fri Sat	16:10	16:20			
💉 Su	ri Thu Fri Sat	0.00	0.00			
Status	Schedule	Energy	★ Settings	∩ User		

Det er veldig vanlig å planlegge ladeplaner basert på tilgjengeligheten til strøm eller daglige rutiner og besparelser på tidspunkter med lav etterspørsel.

Wallbox Commander er et enkelt og intuitivt grensesnitt som lar deg definere ulike tidsplaner som kan gjentas daglig eller ukentlig.

På berøringsskjermen til Commander velger du: Programmering → Rediger ✓ → og velge ukedagene hvor du ønsker å planlegge lading, starttidspunkt og sluttidspunkt. Ladingen begynner automatisk på de valgte dagene. Ved å trykke på knappen til høyre for programmeringen kan du aktivere og desaktivere dem i henhold til programmeringsinformasjonen.

7. KONFIGURERE ENERGIKOSTNAD

Du kan overvåke dine ladeøkter. De kan velges etter dager/uker/måneder eller for perioden du velger. Du finner informasjonen på ulike måter:

- Statistikk for ladeperioden
- Skalert grafikk
- Liste over økter

Du kan konfigurere strømkostnaden etter din tariff, og som standard er denne 0,2 €/kWt. For å gjøre dette, klikker du på berøringsskjermen til Commander og velger: Justeringer 🦴 📥 Strøm 👉 🋶 og endrer prisen per kWt etter din strømtariff.

?			1053	0		We	stoor 🗊
	<		May	2018			>
Day	energy	29.4 kWh	charging time	4h 22	m charg	ed range	243 km
100				ast chargin	g sessions		
Monk			14	Veek	duration	energy	
week			30A	pr-6May	2h 1m	21.1 kWh	421€
			6Ma	y-12May	Oh Om	0.0 kWh	0.00€
Month			12Ma	y-18M.	2h 20m	83 kWh	165 €
			18M	sy-24M_	Oh Om	0.0 kWh	0.00€
			24M	ay-30M_	Oh Om	0.0 kWh	0.00 €
Year							
	3GApr		SOWARA				
Status		Schedule	Energy		Settings		A User

Klikk på delen Forbruk **I** på berøringsskjermen til Wallbox Commander og få tilgang til din forbruksgrafikk og -statistikk.

8. BLOKKERE/AVBLOKKERE LADEREN

Hvis du trenger beskyttelse mot ikke-autorisert tilgang til din lader, kan du sikre den med en PIN-kode for blokkering. Etter at du har konfigurert PIN-koden, ber laderen din deg om denne når du aktiverer laderen fra berøringsskjermen.

Se i Justeringer 🤸 🔿 Blokkering 💮 🛶 Aktiver funksjonen ved å klikke på knappen og konfigurere PIN-koden med 4 tall

Hvis du ønsker å blokkere laderen din umiddelbart, trykker du på ikonet 🗊 på øvre, høyre del av skjermen.

Hvis du oppgir PIN-koden feil tre ganger, blir laderen blokkert og du trenger en PUK-kode for å avblokkere den. Vennligst kontakt din forhandler eller Wallbox for å skaffe denne koden.

9. PROBLEMLØSNING

9.1 GENERELT

Laderen starter ikke

Det finnes ikke strøm – Den termisk-magnetiske bryteren er slått av eller opplever forstyrrelser.

Aktiver bryteren.

Kontroll at differensialbryteren fungerer. Trykk på knappen for å teste differensialbryteren, den må være frakoblet.

Ladeøkten har ikke startet

Bilen er programmert til en tidsplan etter lading. Bilen er fullstendig ladet. Bilen kan vise en feil, kontroller bilen. Ladekontakten er ikke riktig tilkoblet, koble til på nytt. Ladekontakten kan være skadet eller ødelagt, kontroller at den er i god stand.

Bilen har ikke blitt ladet på riktig måte, eller ladetiden er lengre enn vanlig, eller bilen lader med liten kraft

Når lading av bilen er nesten ferdig, blir ladehastigheten redusert.

Når laderen eller bilen oppdager en for høy temperatur, reduseres ladekraften av sikkerhetsårsaker.

Ladekabelen kan ikke kobles fra bilen

Ladeøkten er ikke ferdig. Fullfør ladingen.

9.2 TILKOBLING

Det finnes ikke Wi-Fi-dekning på laderens installasjonssted

Hvis det ikke er mulig å installere Wallbox Commander på et annet sted, kan en Wi-Fi-utvider være løsningen. Hvis ikke det finnes Wi-Fi-dekning, kan laderen kobles til internett med en ethernet-kabel.

Det finnes Wi-Fi-dekning, men det er vanskelig å koble til

Kontroller at internett fungerer som det skal.

Wallbox er kun kompatibel med ruter med rekkevidde på 2,4 Ghz

Prøv å koble til en annen enhet eller kontroller at nettet er aktivt og at det er mulig å koble til internett

Start ruteren på nytt og kontroller tilkoblingene

Åpne portene på ruteren. For å kunne koble til din Commander trenger du følgende åpne porter:

- TCP 80 Brukt til overføring av informasjon
- UDP 123 Brukt for å synkronisere tidsplaner

Frakoblinger fra Wi-Fi

Hvis laderen har mistet Wi-Fi-tilkoblingen, trenger du kun å omstarte Wallbox Commander og den vil automatisk koble til på nytt.

Hvis du har oppgitt feil passord eller du har brukt flere passord på samme Wi-Fi og du opplever frakoblinger, anbefales det at du gjenoppretter laderen for å fjerne gamle passord.

Se: Justeringer -> System -> Gjenopprett

Advarsler

Det elektriske nettverket ditt kontrolleres kontinuerlig for å sikre sikker drift. Hvis et av parametrene ikke er innenfor riktig driftsområde, stanser laderen å lade bilen og viser deg en advarsel på skjermen:

Ladestasjonen er utilgjengelig (F):

• Den tilgjengelige strømmen i strømvelgeren er plassert på 0. Hvis strømvelgeren er riktig plassert, fortsetter du å koble fra bryteren til laderen og venter noen sekunder før du kobler til på nytt.

Ingen strøm i ladestasjonen (E):

• Koble fra bilens kabel og fortsett med å koble fra bryteren til laderen. Vent noen sekunder før du kobler til på nytt.

9.3 LADEREGISTRERINGER

Ingen laderegistreringer vises i myWallbox/app

Det er ingen kommunikasjon mellom laderen og serverne til Wallbox. Fortsett å gjenopprette ladesystemet. Se: Justeringer -> System -> Gjenopprett